# ROCKRIDGESOUND

アクティブスピーカー 取扱説明書兼保証書

型番:2100R

このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

また、この取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管しておいてください。

本製品はノートPCやデスクトップPCなどと接続して"高音質での音楽再生"が可能な アクティブスピーカーです。外部入力端子(AUX)搭載により、MP3などのオーディオ プレイヤーの他、CD/MD/DVDプレイヤーなどとも接続してご使用いただけます。

## スピーカー本体の取扱いに際して

♪ 警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があります

- ■日本国内専用です。
- ■AC100Vのコンセント以外に接続しないでください。
- ■分解や改造はしないでください。
- コンセントから抜くときは、必ずブラグ部分を持って行ってください。 ■コード部分を引っ張って、プラグやコンセントから抜かないでください。
- ■コードは束ねたままで使用せず、必ず伸ばして使用してください。
- ■コンセント部やプラグ部に埃がたまらないようにしてください。
- ■水に濡らしたり、濡れた手で触らないでください。
- ■コードに傷がついたり、損傷が認められた場合には、すぐに使用を中止してください。

#### ♪ 注意 取り扱いを認った場合 使用者が負傷を負うまたは物的指案が発生する可能性があります

- ■長期間使用しない場合には、コンセントから抜いてください。
- ■コードは、手や足にかかりやすい場所に引かないでください。
- ■シールは剥がさないでください。
- ■分解や改造はしないでください。サポートの対象外となります。
- ■本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ■水がかかったり、湿度が高い場所に置かないでください。
- ■火気や暖房機器のそばに置かないでください。
- ■電源コードをコンセントに挿す際には、電源をオフにした状態で行ってください。
- ■再生機器にステレオミニプラグを挿す際には電源をオフにし、根元まで挿し込んで ください。

#### 以下、保証書欄となります。

店印又は必要事項のご記入をお願いいたします。 販売店印・ご購入日の記載なきものは無効です。必ずお客様ご自身でご確認ください。 ※販売店様 ※お客様へ

■製品名	2100R			■製品番号				
■保証期間	ご購入日			年	月	H	より	1年間
■販売店								
■販売店	お名前				様	E-mail		

本製品に添付されている取扱説明書に従い、正しくご使用いただいた場合において発生した不具合にのみ適用されるものとします。

- 以下のような条件で発生した不具合に関しては製品保証の対象外とし、別途有償での修理となります。予めご了承ください。
  ①本製品を分解、または改造した場合。
  ②適常使用条件以外の高温多速の環境で使用した場合。
  ③火災、地震、水害、落雷などの影響による不具合が生じた場合。
  ④本製品を案下させたことによい不具合が生じた場合。
  ⑥本製品を業下させたことによい不具合が生じた場合。
  ⑥その他、収扱説開館に定められた禁止事項を守らずに生じた不具合。
  ②本書に日本規則の、私を依任

- ②本書は日本国内のみで有効です。 《保証期間経過能の修理については、弊社カスタマーサポートにて有信にて赤ります。 ※ごの保証書は、本意に明示された期間、条件に基づいて無信修理をお約束するものです。 従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。


### ■保証期間中の修理について

本書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 但し、故障の原因が不当な分解や改造である場合は保証期間内であっても、有債保証とさせていただきます。

当社では本製品の修理はセンドパック方式で行っています。 修理品はお客様ご負担にて弊社カスタマーサポートセンターまでご郵送ください。 修理完了後、お客様のお手元に返送させていただきます。

#### ■各部名称と使用方法

#### ・フロント部




- ①…Lchスピーカー
- ②…Rchスピーカー
- ③… "Bass (低音) "調整ツマミ
- ④…電源スイッチ/"音量"調整ツマミ ⑤… "Treble (高音) " 調整ツマミ

#### ワンポイント

- 1、"Bass"、"Treble"ツマミをセンター(12時の位置)に合 わせた状態で、中央の音量調整つまみで適度な音量に なるよう調整します。 2、お好みで、"Bass"、"Treble"ツマミで低音、高音を調整
- するようにしてください。

#### ・リア部



- ⑥…電源コード (AC100V 50/60Hz)
- ⑦···LINE IN (音声入力端子)
- ⑧…Lchスピーカー接続端子
- ⑨…Rchスピーカー接続ケーブル

※機器との接続は、電源オフの状態で行ってください。

※AC100Vのコンセント以外に接続しないでください。

### ■製品仕様

形式 アンプ内蔵2Way・バスレフ型 使用ユニット ツィーター: 1inch / 8Ω / 防磁型

ウーファー:3inch/4Ω/防磁型

70Hz~20kHz(±3dB) 再生周波数帯域

Lch: W116×H218×D155(mm) 外形寸法

Rch: W116×H218×D166 (mm)

重量 Lch:約1.35(kg) Rch:約1.88(kg)

Φ3.5mmステレオミニジャック×1 入力 Lchスピーカー接続用端子×1 出力 入力:AC100V 50/60Hz 電源

スピーカー本体×1セット、φ3.5mmステレオミニケーブル 同梱品

×1、取扱説明書兼保証書(本書)

※外観デザイン・仕様等は予告無く変更する場合がございます

#### ■故障かな?と思ったときは

ロックリッジサウンドジャパン カスタマーサポート

電話/FAXでのお問い合わせ

電話:03-6806-0885 FAX:03-6806-0887

受付時間

平日:10:00~18:00

メールでのお問い合わせ

info@rockridgesound.co.jp

 $\pm 110-0016$ 

東京都台東区台東3-6-13 安達第3ビル3F ロックリッジサウンドジャパン株式会社